

# ПЛАТА ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИКА КСИТАЛ РП433 (исп. 2)

Декларация о соответствии ЕАС  
ТС № RU Д-РУ.АЛ32.В.06267

## Инструкция по эксплуатации

### Основные сведения

Плата приёмопередатчика КСИТАЛ РП433 (далее РП433) предназначена для установки в блок КСИТАЛ GSM любой модели.

Для установки и правильной работы необходимо наличие на плате КСИТАЛ GSM разъемов для подключения РП433 и версии прошивки КСИТАЛ GSM не ниже 315.305.

После установки, РП433 обеспечивает беспроводное соединение блока КСИТАЛ GSM с блоками расширения V0R8-433 и V8R4-433 и беспроводными термодатчиками КСИТАЛ ТД433.

### Технические характеристики


1. Рабочие частоты радиоканала	433,075 - 434,750 МГц
2. Радиус действия в пределах прямой видимости	до 200м
3. Мощность излучения	не более 10 мВт
4. Количество поддерживаемых беспроводных термодатчиков	до 30шт.

- Количество поддерживаемых беспроводных блоков расширения до 4шт.
- Диапазон рабочих температур от -35С до +50С

### Установка

Для установки платы РП433:

- отключите питание блока КСИТАЛ GSM;
- снимите верхнюю крышку его корпуса контроллера;
- убедитесь в наличии разъемов для подключения РП433 и установите плату в разъемы согласно рисунку.



**Обратите внимание на отсутствие перекосов и смещения разъемов относительно друг друга.**

Рекомендуется использовать самую свежую версию прошивки в блоке КСИТАЛ GSM. Обновить прошивку можно с помощью специальной программы, которая доступна для скачивания на сайте [www.ksytal.ru](http://www.ksytal.ru) в разделе: Поддержка->Программы.

**Внимание:** Информация о беспроводных устройствах системы КСИТАЛ сохраняется в плате РП433, поэтому, при перестановке РП433 из одного

блока в другой или при замене РП433 необходимо удалять и заново регистрировать все беспроводные устройства (блоки расширения и беспроводные термодатчики).

### Размещение

Размещение блока КСИТАЛ GSM с установленной платой РП433 внутри закрытого металлического бокса препятствует нормальной работе беспроводного соединения.

Для нормальной работы РП433 его антенна должна быть вынесена за пределы металлического экрана.

Для улучшения качества радиосвязи желательно выбирать место установки блока КСИТАЛ GSM с установленной платой РП433 на расстоянии не менее 30см от металлических конструкций или силовых кабелей.

### Комплектность

- Плата приёмопередатчика КСИТАЛ РП433 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.

### Контактная информация

ООО "КСИТАЛ", [www.ksytal.ru](http://www.ksytal.ru)

Тел.: (495) 229-04-86

E-mail: [support@ksytal.ru](mailto:support@ksytal.ru)

г. Москва, ул. Новопоселковая д.6, корп. 217

### Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность платы приёмопередатчика КСИТАЛ РП433 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи изделия, но не более 42 месяцев со дня изготовления. В течение этого срока гарантируется бесплатная техническая поддержка и бесплатный ремонт изделий, не имеющих механических повреждений, следов воздействия влаги на электронные компоненты и дефектов, возникших в результате неправильной эксплуатации.

Контроль пройден \_\_\_\_\_ ОТК